

L.ENCORE RL 60 Einbau, Dali



1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren.

Andere Nutzungen sind nicht zulässig.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig. Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Innen- und Außenbereich ist zulässig.

3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

4. Wartungshinweise

Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.

Montageanleitung

Packungsinhalt





1x Lightpanel

1x externes Betriebsgerät

Werkzeuge [nicht im Lieferumfang enthalten!!]

Montagehinweise



Bitte nach der Montage diese Montageanleitung an den Kunden weitergeben!

Montageanleitung

Deckenausschnitt: \varnothing 585mm

Einbautiefe: 40mm

Montage

- 1 Die Leuchte vorsichtig auspacken und auf eventuelle Beschädigungen prüfen



- 3 Leuchte anschließen

- a. Die Leuchte an der bauseitigen Netzzuleitung anschließen.

Klemmenfarbenuordnung am Betriebsgerät

Braun	= L1	Orange	= Dali N + Dali L (siehe Beschriftung)
Blau	= N		
Grün	= PE		

Verbindungsboxen nicht im Lieferumfang enthalten!

Montageanleitung

b. Leuchte sekundärseitig anschließen

Betriebsgerät und LED Lightpanel anhand der Leitung anschließen. Die Polung des Kabels ist zu beachten. Der Anschluss (+) Kupferfarbene Ader ist zusätzlich gekennzeichnet.

